Asia-LED-Laterne
mit Solarbetrieb

NC-6658-675

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser formschönen LED-Laterne! Zaubern Sie einen Hauch orientalischer Atmosphäre in Ihren Garten und genießen Sie nachts das angenehme Licht der klassisch designten Asia-Laterne. Und dank des Solarbetriebes schonen Sie hierbei noch die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihre Wegelaterne optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- Asia-LED-Laterne (inkl. Akku NiMH / AAA / 600 mAh / 1,2 V)
- Bedienungsanleitung

Aufbau
Hängen Sie die Asia-Laterne mit der Klammer an einem Ort auf, an dem sie ausreichend Sonnenlicht erhält. Achten Sie darauf, sie nicht in der Nähe einer nächtlichen Lichtquelle wie zum Beispiel einer Straßenlaterne zu verwenden, da sie sich sonst nicht einschalten kann. Lassen Sie die Asia-Laterne vor der ersten Verwendung zwei Tage lang in der Sonne laden.

Verwendung
1. Ziehen Sie den Laternendeckel von der Laterne ab.
2. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Deckels auf **ON**. Setzen Sie anschließend den Laternendeckel wieder auf.
3. Die Laterne schaltet sich nun bei Dunkelheit automatisch an und gibt ein angenehmes Leuchten von sich.
4. Wenn Sie die Lampe nicht mehr verwenden möchten, stellen Sie den Schalter auf **OFF**.

Akkus wechseln

HINWEIS:
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie alle 12 Monate den Akku austauschen.

1. Ziehen Sie den Laternendeckel ab und stellen Sie den Schalter auf **OFF**.
2. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite des Laternendeckels und öffnen Sie ihn.
3. Entnehmen Sie den alten Akku und setzen Sie einen neuen Akku des gleichen Typs (NiMH AAA 1,2 V) in das Batteriefach. Achten Sie hierbei bitte auf die korrekte Polarität des Akkus!
4. Schrauben Sie den Laternendeckel wieder zu und stellen Sie den Schalter wieder auf **ON**. Setzen Sie anschließend den Laternendeckel wieder auf.

ACHTUNG:
Benutzen Sie immer nur einen wiederaufladbaren Akku in der Asia-Laterne, niemals „normale" Batterien!

Sicherheit & Gewährleistung
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Asia-Laterne ist wetterfest. Verwenden Sie die Laterne jedoch bitte nur bei Temperaturen über von 0 °C.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich Akkus und keine Batterien befinden.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Akkus desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Akkus im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

©V2 04/2012 - JG/MK//TH//IB - GS

Lanterne LED Asia
à énergie solaire

NC-6658-675

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Créez une atmosphère asiatique dans votre jardin et profitez de la lumière douce de cette lanterne au design purement oriental. Le chargement par énergie solaire assure un fonctionnement écologique et économique.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lanterne LED Asia (pile NimMH AAA 600 mAh 1,2V incluse)
- Mode d'emploi

Montage
Suspendez la lanterne Asia à un endroit où elle captera un maximum de lumière du soleil. Veillez à ne pas placer la lanterne à proximité d'une source de lumière nocturne, tel qu'un lampadaire par exemple, car elle risquerait de ne pas s'allumer du tout.
Avant la toute première utilisation de la lanterne, veuillez la laisser exposée au soleil pendant deux jours.

Utilisation
1. Retirez le couvercle de la lanterne.
2. Placez l'interrupteur situé sous le couvercle en position **ON**. Replacez le couvercle sur la lanterne.
3. La lanterne s'allume automatiquement dans l'obscurité et diffuse une lumière agréable.
4. Si vous ne souhaitez plus utiliser la lanterne, placez l'interrupteur sur **OFF**.

Remplacer les accus

NOTE :
Afin d'obtenir les meilleures performances, vous devriez changer l'accu environ tous les 12 mois.

1. Retitez le couvercle de la lanterne et placez l'interrupteur sur **OFF**.
2. Ouvrez les vis situées sous le couvercle de la lampe ouvrez-la.
3. Retirez l'ancien accu et placez le nouveau de type identique (NiMH AAA 1,2 V) dans le compartiment. Respectez obligatoirement la polarité des accus !
4. Revissez le couvercle de la lanterne et replacez l'interrupteur sur **ON**. Replacez le couvercle sur la lanterne.

ATTENTION:
Utilisez uniquement un accu rechargeable dans la lanterne „Asia" et pas de pile „normale" !

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La lanterne Asia résiste aux intempéries. Veuillez cependant utiliser seulement la lanterne à des températures supérieures à 0° C.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les accus et leur recyclage
Les accus ne doivent PAS être jetés dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les accus usés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos accus dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou ils sont vendus.
- Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utiliser uniquement des accus (pile rechargeable). Vérifiez que l'appareil contienne bien des accus et non des piles classiques avant chargement.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Risque d'explosion!
- N'utilisez ensemble que des acus du même type, et remplacez-les tous en même temps !
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les accus, ne pas les jeter au feu.
- Les accus dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les accus hors de portée des enfants.
- Sortez les accus de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Importé par:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Mode d'emploi

©V2 04/2012